

Диффузор вставляется в направляющие в бампере и при необходимости направляющие подрезаются по месту.



Проверяем прилегание диффузора



Так как на диффузоре вместо защелок только направляющие, то в направляющие с отверстием вкручиваются саморезы перпендикулярно направляющей.



Те направляющие, в которых нет отверстий, нагреваются строительным феном и загибаются в сторону от диффузора.



