

1.



2.



3.



4.



комплект содержит:

- 2 накладки под пороги
- 20 саморезов
- инструкция

1. перед снятием защитной плёнки проверить прилегание лезвий к порогам

2. снять защитную плёнку и заматировать поверхность сплиттера в местах прилегания (герметик в комплект не входит), промазать герметиком поверхности соприкосновения деталей.

3. совместить детали и прижать.

4. закрепить сплиттер на оригинальном пороге на саморезы (по 10 саморезов с каждой стороны)

Внимание!
Перед началом эксплуатации необходимо подождать 24 часа что бы герметик высох!