



1. Демонтируем штатный диффузор (со снятием бампера или нет, зависит от конструкции автомобиля)

2. Если на диффузоре есть катафоты (отражатели), то необходимо их демонтировать и примерить к новому диффузору и если, прилеганию их мешают защелки, то либо вырезаем места под эти защелки в диффузоре или отрезаем защелки что бы катафот садился в отведенное ему место на новом диффузоре.

3. Прикручиваем катафоты на саморезы с другой стороны или приклеиваем их на шовный герметик

4. Монтаж диффузора производится в оригинальные отверстия бампера

Диффузор вставляется в направляющие в бампере и при необходимости направляющие подрезаются по месту.



Проверяем прилегание диффузора



Так как на диффузоре вместо защелок только направляющие, то в направляющие с отверстием вкручиваются саморезы перпендикулярно направляющей.



Те направляющие, в которых нет отверстий, нагреваются строительным феном и загибаются в сторону от диффузора.



